
GEL PASSA CABOS - PECOL

FORNECEDOR:

Pecol – Sistemas de Fixação S.A.

Apartado 3156 Raso de Paredes 3754-901 Águeda - Portugal

Telf.: +351 234 612 900 Fax: +351 234 612 901

pecol.sa@pecol.pt

Descrição do Produto:

O Gel Passa Cabos Pecol foi desenvolvido para resolver as dificuldades que muitas vezes aparecem nas instalações de cabos telefónicos, fibra ótica e cabos elétricos de alimentação. Este produto elimina 80% da fricção existente. O produto é um gel fino de cor branca. A água e o glicol existentes no gel atuam como lubrificantes e formam uma película protetora dos cabos ao longo do tempo.

- Gel Passa Cabos Pecol é um produto não tóxico, inerte, bio degradável e não inflamável;
- Não produz nenhum efeito de cola.

Características:

- Cor: Branco
- Odor: Não detetado
- Viscosidade: 4,000 cp
- Densidade: 1 g/cm³
- PH: 7
- Temperatura de aplicação: °C -15°C a +50°C
- Validade: 24 meses
- Toxicidade: Não tóxico

Campos de Aplicação:

Fácil aplicação, o Gel Passa Cabos Pecol facilita a introdução de cabos que sejam instalados na vertical, sem qualquer escorrimento ou perda de lubrificante. Adequado para utilizado em todo o tipo de instalações de cabos e fios elétricos, cabos de telefone, fibra ótica e cabos de antena. O Gel Passa Cabos Pecol pode ainda ser usado como lubrificante de canalizações/conduitas de plástico (normalmente utilizados com fibra ótica), deixando um camada muito fina de lubrificante nas paredes das condutas, proporcionando uma duradoura proteção para os cabos.

Instruções de Segurança:

Utilize luvas de proteção para aplicar este produto. Siga as boas práticas de higiene industrial adequadas, adotando todo o tipo de medidas de proteção individual. Não comer nem beber enquanto aplica o produto. Em caso de contacto, inalação ou ingestão, as seguintes recomendações devem ser seguidas e tomadas em consideração: Inalação: Coloque a vítima num local ao ar livre. Caso tenha dificuldades respiratórias, proceda a respiração artificial e procure ajuda médica. Ingestão: Procure assistência médica. Provoque o vômito somente se indicado pelo médico especialista. Não administrar nada via oral, caso a vítima esteja inconsciente. Contacto com Pele e Olhos: Lave abundantemente com água. Em caso a irritação persista, procure ajuda médica. Ficha de segurança disponível sob pedido.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

2360 - Revisão 3
17-11-2016

Instruções de Uso:

Aplicar o gel ao longo do cabo/fio com a ajuda de uma esponja. Instalar o cabo/fio. A água será evaporada, deixando uma fina camada de lubrificante ao longo do cabo/fio. Essa camada de lubrificante permanecerá por um longo período de tempo, facilitando a substituição ou introdução de outros cabos/fios dentro da mesma conduta/tubo.

Embalagem/ Armazenamento e validade:

Validade de 24 meses em caixa fechada e se armazenado em local seco e fresco.

Código	Descrição	Embalagem
001011500000	Gel Passa Cabos PECOL	12 uni.

Nota: Este documento contém informações dadas de boa fé e sustentadas por numerosos testes laboratoriais e pela nossa longa experiência. Todas as informações obtidas têm um valor indicativo e não implicam por consequência nenhum compromisso da nossa parte em caso de má utilização dos produtos. Estas informações não devem substituir a realização de testes preliminares, indispensáveis para assegurar a adequação do produto a cada utilização.